

# Sicherheitsinformationen für die Rücksendung von kontaminierten Vakuumgeräten und -komponenten

## Allgemeine Information

Der Unternehmer (Betreiber) trägt die Verantwortung für die Gesundheit und Sicherheit seiner Arbeitnehmer.

Diese erstreckt sich auch auf das Personal, das bei Reparatur und/oder Wartung von Vakuumgeräten und -komponenten beim Betreiber oder Hersteller mit diesen in Berührung kommt. Die Kontaminierung der Vakuumgeräte und -komponenten muss kenntlich gemacht werden und die Erklärung über Kontaminierung ist auszufüllen.

## Erklärung über Kontaminierung

Das Personal, das die Reparatur und/oder die Wartung durchführt, muss vor Aufnahme der Arbeiten über den Zustand der kontaminierten Vakuumgeräte und -komponenten informiert werden. Dazu dient die "Erklärung über Kontaminierung von Vakuumgeräten und -komponenten".

Diese Erklärung ist dem Hersteller oder der von ihm beauftragten Firma direkt zuzusenden. Ein zweites Exemplar muss den Begleitpapieren **außerhalb (Versandtasche)** der Sendung beigelegt werden.

**Waresendungen, denen keine Kontaminationserklärung beiliegt, werden nicht bearbeitet und an den Absender zurückgewiesen!**

## Versand

Bei Versand von kontaminierten Vakuumgeräten und -komponenten sind die in der Betriebsanleitung angegebenen Versandvorschriften zu beachten, so zum Beispiel:

- Wenn nötig: Versand als Gefahrenstoff mit entsprechender Kennzeichnung
- Betriebsmittel/Pumpenöl ablassen,
- Pumpe durch Spülen mit Gas neutralisieren,
- Filtereinsätze entfernen,
- alle Öffnungen luftdicht verschließen,
- einschweißen in geeignete Schutzfolie,
- Versand in geeigneten Transportcontainern.

## Dekontamination

Sollten Sie selbst keine Möglichkeit zur vorschriftsmäßigen Dekontamination haben, vermitteln wir Ihnen gern einen entsprechenden Partner. Bitte sprechen Sie uns an.

FB0054	Erstellt: VACOM(Vorlage: Empfehlung des VDMA) Datum:	Geändert: T.Kühn Änderungsdatum:16.12.2010	Verantwortlich: SD Rev.01 Druckexemplar gültig nur am 07.12.2011
Seite 1 von 2			

# Erklärung über Kontaminierung von Vakuumgeräten und -komponenten

Die Reparatur und/oder die Wartung von Vakuumgeräten und -komponenten wird nur durchgeführt, wenn eine korrekt und vollständig ausgefüllte Erklärung vorliegt. Ist das nicht der Fall, kommt es zu Verzögerungen der Arbeiten. Wenn die Reparatur/Wartung im Herstellerwerk und nicht am Ort ihres Einsatzes erfolgen soll, wird die Sendung gegebenenfalls zurückgewiesen.

Diese Erklärung darf nur von autorisiertem Fachpersonal ausgefüllt und rechtsverbindlich unterschrieben werden.

<b>1. Art der Vakuumgeräte und -komponenten</b>	
- Typenbezeichnung:	_____
- Artikelnummer:	_____
- Seriennummer:	_____
- Rechnungsnummer:	_____
- Lieferdatum:	_____

<b>2. Grund für die Einsendung:</b>

<b>3. Zustand der Vakuumgeräte und -komponenten</b>	
- Waren die Vakuumgeräte und -komponenten in Betrieb      ja <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/>	
- Welches Betriebsmittel/Pumpenöl wurde verwendet? _____	
- Sind die Vakuumgeräte und -komponenten frei von gesundheitsgefährdenden Schadstoffen? (entspr. Gef stoff V in der derzeit gültigen Fassung)	
ja <input type="checkbox"/>	nein <input type="checkbox"/>
(weiter siehe Absatz 5)	(weiter siehe Absatz 4)

<b>4. Einsatzbedingte Kontaminierung der Vakuumgeräte und -komponenten</b>			
- toxisch*)	ja	<input type="checkbox"/>	nein
- ätzend*)	ja	<input type="checkbox"/>	nein
- mikrobiologisch*)	ja	<input type="checkbox"/>	nein
- explosiv*)	ja	<input type="checkbox"/>	nein
- radioaktiv*)	ja	<input type="checkbox"/>	nein
- sonstige Schadstoffe	ja	<input type="checkbox"/>	nein

**\*) kontaminierte Vakuumgeräte und -komponenten werden nur bei Nachweis einer vorschriftsmäßigen Reinigung entgegengenommen! Sollte dieser Nachweis nicht beiliegen, wird die Ware abgewiesen.**

Art der Schadstoffe oder prozessbedingter, gefährlicher Reaktionsprodukte, mit denen die Vakuumgeräte und -komponenten in Kontakt kamen:

Handelsname Produktname Hersteller	Chemische Bezeichnung (evtl. auch Formel)	Gefahr- klasse	Maßnahmen bei Frei- werden der Schadstoffe	Erste Hilfe bei Unfällen
1.				
2.				
3.				
4.				

## 5. Rechtsverbindliche Erklärung

Hiermit versichere(n) ich/wir, dass die Angaben in diesem Vordruck korrekt und vollständig sind. Der Versand der kontaminierten Vakuumgeräte und -komponenten erfolgt gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.

Firma/Institut: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_ PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

Telefon: \_\_\_\_\_

Fax: \_\_\_\_\_ Telex: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_ Firmenstempel: \_\_\_\_\_

Rechtsverbindliche Unterschrift: \_\_\_\_\_

FB0054	Erstellt: VACOM(Vorlage: Empfehlung des VDMA) Datum: _____	Geändert: T.Kühn Änderungsdatum: 16.12.2010	Verantwortlich: SD      Rev.01 Druckexemplar gültig nur am 07.12.2011
--------	---	--	--